

WALLFİKS PRO STICK

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU / TECHNICAL DATA SHEET

ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	WALLFİKS PRO STICK - Genel Amaçlı Yapıştırıcı / Multi Purpose Adhesive
ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	Polimer esaslı, solvent içermeyen yapıştırıcı / Polymer-based, solvent-free adhesive
VİSKOZİTE / VISCOSITY	20.000 cP
YOĞUNLUK / DENSITY	1,02 g/cm ³
RENK / COLOR	Beyaz; kuruma sonrası şeffaf / White; clear after drying
pH	4 - 6
UYGULAMA SICAKLIĞI / APPLICATION TEMPERATURE	+10°C / +30°C
DEPOLAMA SICAKLIĞI / STORAGE TEMPERATURE	+10°C / +30°C
RAF ÖMRÜ / SHELF LIFE	1 yıl / 1 year
AMBALAJ / PACKAGE	1 kg ve 4 kg kova / 1 kg and 4 kg bucket

ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION

TR: Polimer esaslı, solvent içermeyen, kuruma sonrasında şeffaflaşan ve yüksek yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcıdır.

EN: A polymer-based, solvent-free adhesive with high adhesion that becomes transparent after drying.

KULLANIM YERLERİ VE ÖZELLİKLERİ / AREA OF USAGE & FEATURES

TR: Her tür duvar kağıdı ve kaplamalarının zor yüzeylerde yapıştırılmasında kullanılır. Uygulanacak yüzey kuru, temiz, yağdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Nem varsa giderilmeli, küf ve mantar oluşumları temizlenmelidir. Alçı, saten alçı, alçıpan ve sıva benzeri emici yüzeyler uygun bir WALLFİKS astarı ile hazırlanmalıdır.

EN: Used for bonding wallpapers and wallcoverings on difficult surfaces. The application surface must be dry, clean and free from oil and dust. Moisture should be eliminated and mold/fungal contamination removed. Absorbent surfaces such as plaster, satin plaster, plasterboard and render should be prepared with a suitable WALLFİKS primer.

UYGULAMA / APPLICATION

TR: Duvar kağıdı üreticisinin talimatlarını takip ediniz. Ürünü fırça veya rulo ile uygulanacak yüzeye homojen şekilde tatbik ediniz. Normal hava şartlarında yaklaşık 30 dakikada kurur; sıcak hava tabancası kullanımıyla bu süre yaklaşık 5 dakikaya kadar indirilebilir. Kuruma sonrasında yapıştırıcı şeffaflaşır. Duvar kaplaması, yüksek yapışma gücüne sahip şeffaf film üzerine dikkatlice uygulanmalıdır. Kullanılan aletleri uygulama sonrasında su ile temizleyiniz.

EN: Follow the wallcovering manufacturer's instructions. Apply evenly to the substrate using a brush or roller. Drying time is approximately 30 minutes under normal conditions and may be reduced to about 5 minutes with a hot-air gun. After drying, the adhesive becomes transparent. Carefully apply the wallcovering onto the transparent, high-adhesion film. Clean application tools with water after use.

Not / Note: Bu form, üretici tarafından sağlanan teknik bilgiler esas alınarak düzenlenmiştir. Uygulama koşulları ve yüzey özellikleri performansı etkileyebilir. / This sheet is prepared from the technical information supplied by the manufacturer. Application conditions and substrate properties may affect performance.